

E2START

【E2START】エンジン始動時間(アイドリング作動時間)は設定 できますか？

純正リモコン使用の場合、本体横のトグルスイッチで設定できます。

長距離リモコンをご利用の際はリモコンから設定が可能です。

アイドリング作動時間を5分から60分の間で指定できます。

デフォルトは20分。5、10、15、20、25、30、40、50、60分で指定できます

一意的なソリューション ID: #1018

製作者: FAQ管理者

最終更新: 2024-09-30 11:10