


【E2TV】キャンセラーのON / OFFはどのようにおこないますか？

右ハンドル車はステアリング左側のリターンボタン（左ハンドルの車は右側のリターンボタン）を5秒間長押しすることで、ON / OFFの切替をおこないます。

【右ハンドル車（例）】







【左ハンドル車（例）】



- 切替の音声はありませんので、走行して機能のON / OFFをご確認ください。
- ON / OFFの設定はエンジンを切っても保存されます。

[E2TV EVOのON / OFFの切替方法についてはこちら。](#)

[E2TV NEOのON / OFFの切替方法についてはこちら。](#)

一意的なソリューション ID: #1010

製作者: FAQ管理者

最終更新: 2024-10-18 04:45