


E2TV

【E2TV】 キャンセラーのオンオフはどのようにおこないますか？

右ハンドル車はステアリング左側のリターンボタン（左ハンドルの車は右側のリターンボタン）を5秒間長押しすることで、オン/オフの切替をおこないます。

【右ハンドル車（例）】







【左ハンドル車（例）】



切替の音声はありませんので、走行して機能のオン/オフをご確認ください。

オン/オフの設定はエンジンを切っても保存されます。

[E2TV EVOのオンオフの切替方法についてはこちら。](#)

一意的なソリューション ID: #1010

製作者: FAQ管理者

最終更新: 2023-12-26 04:07